

Vigneron vinkylar med trippelzon: VKI180TI-G2 / VKB180TS-G2 / VKB180TB-G2

Manual – Ström, Belysning och Temperaturinställning

Strömknapp

- När strömkabeln är inkopplad: håll in knappen i 3 sekunder för att starta produkten.
 - När produkten är igång: håll in knappen i 3 sekunder för att stänga av den.
-

Belysningskontroll

1. Tända och justera ljus

- Tryck på lampknappen (③). Displayen visar "4" (100% ljusstyrka).
- Tryck på lampknappen igen för att byta färg: **Vit** → **Varmvit** → **Bärnsten**.
- Justera ljusstyrkan med pilarna:
 - Nedåt = 100% → 75% → 50% → 25% → Av (visas som 4 → 3 → 2 → 1 → 0).
 - Uppåt = Av → 25% → 50% → 75% → 100% (visas som 0 → 1 → 2 → 3 → 4).

2. Slå på/av ljus manuellt

- Håll lampknappen intryckt i 1 sekund.

3. Automatisk belysning

- Ljuset tänds automatiskt när dörren öppnas och släcks när den stängs.

4. Så får du ljuset att vara på även när dörren är stängd

- När ljuset är tätt: håll lampknappen intryckt i 1 sekund.
 - Välj färg, ljuset stannar sedan på tills du själv stänger av det.
-

Temperaturinställning

1. Välj zon

- Tryck på inställningsknappen för att välja **övre, mellersta eller nedre zonen**.
- När siffran blinkar kan temperaturen justeras med pilarna.

2. Justera temperatur

- Pil nedåt: sänker temperaturen med 1 °C (lägst 5 °C).
- Pil uppåt: höjer temperaturen med 1 °C (högst 20 °C för övre och mellersta zonen / 12 °C för nedre zonen).

3. Celsius/Fahrenheit

- Håll in lampknappen (③) i 3 sekunder för att växla mellan °C och °F.

Kontrollås

- Panelen låses automatiskt efter 15 sekunder utan användning. En låssymbol visas.
 - Håll in låsknappen (Ⓢ) i 3 sekunder för att låsa upp.
-

Temperaturvisning

- När temperaturen blinkar visas **inställt värde**.
 - Efter 5 sekunder utan justering visas den **aktuella temperaturen** i respektive zon:
 - Display A = övre zon
 - Display B = mellersta zon
 - Display C = nedre zon
-

Larm (endast vissa modeller)

- Vid fel visar displayen en larmsymbol.

